


INSTRUCTION **MANUAL A**


TAKTO


Art. 01-3653, 01-3654, 01-3655, 01-3656,
01-4195, 01-4196, 01-4197, 01-4198
COB LED, 11,5W












Redo GROUP


www.redogroup.com


INSTRUCTION **MANUAL A**


TAKTO


Art. 01-3657, 01-3658, 01-3659, 01-3660,
01-4199, 01-4200, 01-4201, 01-4202
COB LED, 15,5W















Redo GROUP


www.redogroup.com


INSTRUCTION **MANUAL A**


TAKTO


Art. 01-3661, 01-3662, 01-3663, 01-3664,
01-4203, 01-4204, 01-4205, 01-4206
COB LED, 21W












Redo GROUP


www.redogroup.com


INSTRUCTION **MANUAL A**


TAKTO


Art. 01-3665, 01-3666, 01-3667, 01-3668,
01-4207, 01-4208, 01-4209, 01-4210
COB LED, 8,6W















Redo GROUP


www.redogroup.com


INSTRUCTION **MANUAL A**


TAKTO


Art. 01-3653, 01-3654, 01-3655, 01-3656
COB LED, 11,5W












Redo GROUP


www.redogroup.com


INSTRUCTION **MANUAL A**


TAKTO


Art. 01-3657, 01-3658, 01-3659, 01-3660
COB LED, 15,5W















Redo GROUP


www.redogroup.com


INSTRUCTION **MANUAL A**


TAKTO


Art. 01-3661, 01-3662, 01-3663, 01-3664
COB LED, 21W












Redo GROUP


www.redogroup.com


INSTRUCTION **MANUAL A**


TAKTO


Art. 01-3665, 01-3666, 01-3667, 01-3668
COB LED, 8,6W














Redo GROUP

www.redogroup.com