
INSTRUCTION MANUAL A

TALIS


Art. 01-1631
E14, 1 x max. 28W



www.redogroup.com




Redo GROUP



INSTRUCTION MANUAL A

TALIS

Art. 01-1632
E14, 1 x max. 28W
G9, 1 x max. 28W



www.redogroup.com





02 08




17 18 21 24 31

Redo GROUP









INSTRUCTION MANUAL A

TALIS


Art. 01-1633
E27, 2 x max. 42W



www.redogroup.com




Redo GROUP




INSTRUCTION MANUAL A

TALIS


Art. 01-1634
E14, 3 x max. 28W



www.redogroup.com




Redo GROUP




INSTRUCTION MANUAL A

TALIS

Art. 01-1635
E14, 5 x max. 28W



www.redogroup.com



Redo GROUP

